

Austausch von Volant – SP1218V

1. Fahren Sie die Vorderschiene ein Stück aus.
- 2-5. Nehmen Sie den Seitendeckel der Vorderschiene mit Hilfe von z.B. einem Schraubenzieher und einem Hammer ab.
- 6-7. Ziehen Sie das alte Volant aus. Sie können den Keder für das neue Volant wieder verwenden. Ziehen Sie das neue Volant ein.
- 8-10. Stecken Sie den Seitendeckel mit Hilfe von einem Holz-/Kunststoffhammer wieder ein.

1



2





